

ThinkPad

安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き

ThinkPad Twist
http://www.lenovo.com/support

内容物一覧




Lenovo® 電子マニュアル... 環境に優しく!

製品情報について詳しくは、電子版の「ユーザー・ガイド」を参照してください。Web サイト <http://www.lenovo.com/thinkuserguides> に掲載されています。

lenovo FOR THOSE WHO DO.

セットアップ・インストラクション

1. 家庭用コンセントに接続します。すべての電源コード・コネクタが安全かつ確実に電源アダプターとコンセントに接続されているか、確認してください。




2. 電源ボタン を押してコンピューターの電源をオンにします。
3. 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定し、初期セットアップを完了します。この作業には多少の時間がかかります。

ThinkPad コンピューターの使用に関する追加情報は、ユーザー・ガイドに記載されています。本書に記載されている「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

コントロール・ボタンとインジケーター

- 1 UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ
- 2 カメラ
- 3 マイクホン
- 4 画面回転ロック・ボタン
- 5 電源ボタン
- 6 Windows® ボタン
- 7 周辺光センサー
- 8 ボリューム・ボタン
- 9 TrackPoint® ポインティング・スティック
- 10 システム状況インジケーター
- 11 タッチパッド
- 12 TrackPoint ボタン
- 13 Fn キー
- 14 スピーカー



ユーザー・ガイドの参照

「ユーザー・ガイド」には、コンピューターに関する詳細情報が記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のどれかを実行します。

- デスクトップまたはスタート画面から
 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示し、「検索」をクリックします。タッチスクリーンの場合は、画面の右端からスワイプしてチャームを表示し、「検索」をタップします。
 2. アプリ画面から「Lenovo User Guide」をクリックまたはタップします。
- スタート画面から
 1. 「Lenovo Support」をクリックまたはタップします。「Lenovo Support」ウィンドウが開きます。
 2. 「ユーザー・ガイド」をクリックまたはタップします。

コンピューターをご使用になる前に



ここには、Lenovo コンピューターの重要な安全上の注意事項とご使用のコンピューターのオンラインマニュアルにアクセスする方法に関する説明が記載されています。

はじめにお読みください — 規制情報

ワイヤレス通信機能を搭載したコンピューター・モデルは、その無線使用を認可された国または地域の無線周波数と安全規格に適合しています。さらに、通信モジュールが付属している場合、その製品はお客様の国の電話網に接続するための要件に適合しています。

コンピューターに付属のワイヤレス・デバイスを使用する前に、必ず、「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でのご使用になる際の注意」をお読みください。「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でのご使用になる際の注意」の PDF 版を入手するには、以下の「資料のダウンロード」を参照してください。

資料のダウンロード

ご使用のコンピューターの資料の PDF 版を Lenovo サポート Web サイトから入手いただけます。ご使用のコンピューター用の資料をダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides> にアクセスし、画面の指示に従います。

ドライバーのダウンロード

ご使用のコンピューターの最新ドライバーを Lenovo サポート Web サイトから入手できます。ご使用のコンピューターの最新ドライバーをダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/drivers> にアクセスし、画面の指示に従ってください。

サービスおよびサポート情報

以下は、ご使用製品の保証期間中またはサポート継続期間中にご利用いただける技術サポートの説明です。Lenovo 保証条件の詳しい説明については、Lenovo 保証規定を参照してください。完全保証について詳しくは、本書に記載されている「Lenovo 保証規定について」を参照してください。

Lenovo サービスを購入された場合は、詳細について以下の契約条件を参照してください。

- **Lenovo 保証サービスのアップグレードまたは保証期間の延長については、** <http://support.lenovo.com/lwsu> を参照してください。
- **Lenovo 偶発損害保護サービスについては、** <http://support.lenovo.com/ladps> を参照してください。

オンライン技術サポート

オンライン技術サポートは、製品の存続期間中に Web サイト <http://www.lenovo.com/support> から入手できます。

電話技術サポート

スマートセンターから電話による技術サポートを受けることができます (機器のご購入日より 1 ヶ月間となります。有償サービスをご購入いただくことで技術支援の期間を延長いただけます)。Lenovo 技術サポート担当に問い合わせる前に、次の情報ををご用意ください: モデル番号およびシリアル番号、正確なエラー・メッセージ、問題の説明。ご使用のコンピューターについて電話をかけている間に、技術サポート担当が問題の説明を求める場合があります。

各国の Lenovo サポートの電話番号リスト

重要: 電話番号は、予告なしに変更される場合があります。スマートセンターの最新の電話番号リストは、Web サイト <http://www.lenovo.com/support/phone> に掲載されています。

お客様の国または地域の電話番号が一覧に表示されていない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo 営業担当員にお問い合わせください。

国または地域	電話番号
アフリカ	アフリカ: +44 (0)1475-555-055 南アフリカ: 0800110756 (英語、アフリカーンス) 中央アフリカ: 最寄りの Lenovo ビジネス・パートナーに連絡してください。
アルジェリア	+33 6 7348 1739 (フランス語、英語)
アルゼンチン	0800-666-0011 (スペイン語)
オーストラリア	1800 041 267 (英語)
オーストリア	01-24592-5901 (ドイツ語)
バーレーン	Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302
ベルギー	02-210-9820 +32 (0)2 339 3611 (保証サービスおよびサポート) (オランダ語) 02-210-9800 (フランス語)
ボリビア	0800-10-0189 (スペイン語)
ブラジル	サンパウロ地区内からの電話: (11) 3889-8986 サンパウロ地区以外からの電話: 0800-701-4815 (ブラジル・ポルトガル語)
ブルネイ	800-1111 とダイヤルしてから 866-273-5446 とダイヤルする (英語、マレー語)
カナダ	1-800-565-3344 (英語、フランス語)
西インド諸島 (バミューダ諸島、ジャマイカ、トールー島)	1-800 426 7378 (英語)
チリ	800-361-213 (スペイン語)
中華人民共和国	テクニカル・サポート・ライン 800-990-8888、86-10-58851110 (北京語)
コロンビア	1-800-912-3021 (スペイン語)
コスタリカ	0-800-011-1029 (スペイン語)

国または地域	電話番号
クロアチア	0800-0426
キプロス	80092537 (ギリシャ語)
チェコ共和国	+420-2-7213-1316
デンマーク	4520-8200 7010-5150 (保証サービスおよびサポート) (デンマーク語) 1-866-434-2080 (スペイン語)
ドミニカ共和国	1-800-426911 オプション 4 (スペイン語)
エクアドル	800-0000-418 (フリーダイヤル) 002-02-2594-8500 (通常料金適用) (英語、アラビア語)
エジプト	800-6264 (スペイン語)
エルサルバドル	800-6264 (スペイン語)
エストニア	+372 66 00 800、+372 6776793
フィンランド	09-459-6960 +358-800-1-4260 (保証サービスおよびサポート) (フィンランド語)
フランス	0238-557-450 ハードウェア: 0810-631-213 (保証サービスおよびサポート) ソフトウェア: 0810-631-020 (保証サービスおよびサポート) (フランス語)
ドイツ	01805-00 46 18 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語)
ギリシャ	0080044149702 (ギリシャ語)
グアテマラ	1800-624-0051 (スペイン語)
ホンジュラス	テグシガルバ: 232-4222 サンペドロスラ: 552-2234 (スペイン語)
香港	800-964-173 / 3071-3561 (広東語、英語、北京語)
ハンガリー	+36 1 3825716 +36 1 3825720 (英語、ハンガリー語)
インド	1800-425-2666 または 1800-102-3692 電子メール: smcindia@in.ibm.com (英語)
インドネシア	001-803-442-425 (英語、インドネシア語)
アイルランド	01-815-9202 01-881-1444 (保証サービスおよびサポート) (英語)
イスラエル	Givat Shmuel サービス・センター: +972-3-531-3900 (ヘブライ語、英語)
イタリア	02-7031-6101 +39-800-820094 (保証サービスおよびサポート) (イタリア語)
日本	0120-000-817
ヨルダン	Jordan Business Systems: 00 962 6 5000999 (内線 713/127) General Computer & Electronic (GCE): 00 962 6 551 3879
韓国	080-513-0880 (韓国)
クウェート	Easa Hussain Al Yousifi: 00 965 2244 5280 AM.KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611 Diyar United Company: 00 965 4378 383 Redington Kuwait: 00 965 2433 3203、25456250 / 25456251
ラトビア	+371 7070360
レバノン	Quantech: 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180 El Haceb S.A.L.: 00 961 1771 300
リトアニア	+370 5 278 66 00
リビア	+33 6 7348 1739 (フランス語、英語)

国または地域	電話番号
ルクセンブルグ	+32 (0)2 339 3611 +35 229 8977 5063 (フランス語)
マカオ	0800-807 / (852) 3071-3559 (広東語、英語、北京語)
マレーシア	1800-88-0013 (英語、マレー語)
マルタ	+35621445566
メキシコ	001-866-434-2080 (スペイン語)
中東	+44 (0)1475-555-055
モロッコ	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017 (アラビア語)
オランダ	+31 (0)20 513 3939 (オランダ語)
ニュージーランド	0508 770 506 (英語)
ニカラグア	001-800-220-1830 (スペイン語)
ノルウェー	6681-1100 8152-1550 (保証サービスおよびサポート) (ノルウェー語)
オマーン	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968 2455 9831
パキスタン	International Office Products (pvt) Ltd.: 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823
パナマ	206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo スマートセンター - フリーダイヤル) (スペイン語)
パラグアイ	009-800-52-10026 (スペイン語)
ペルー	0-800-50-866 オプション 2 (スペイン語)
フィリピン	180089086454 (国内フリーダイヤル) 180014410719 (海外フリーダイヤル) (タガログ語、英語)
ポーランド	+48 22 760 7300 (ポーランド語)
ポルトガル	+351 21 892 7046 (ポルトガル語)
カタール	Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (内線 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00 974 4441 212 Gulf Business Machines: 00-974 462 1395
ルーマニア	+4-021-224-4015
ロシア	8-800-555-0317 (フリーダイヤル番号) (ロシア語)
サウジアラビア	8008445128 (英語、アラビア語)
シンガポール	800 6011 343 (現地番号のみ) +603 8315 6856 (DID) (英語)
スロバキア	+421 2 4974 8888
スロベニア	+386-1-200-50-60 (スロベニア語)
スペイン	0901-100-000 (スペイン語)
スリランカ	+9411 2493547、+9411 2493548 (英語)
スウェーデン	08-477-4420 077-117-1040 (保証サービスおよびサポート) (スウェーデン語)
スイス	058-333-0900 0800-55-54-54 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語、フランス語、イタリア語)
台湾	0800-000-702 (北京語)
タイ	001 800 4415 734 (タイ語、英語)
トルコ	0212 336 03 66 00800 448 825 165 (トルコ語)
ウクライナ	0800 502 235

Reduce | Reuse | Recycle



第 3 版 (2013 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2013.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

国または地域	電話番号
	(ウクライナ語、ロシア語、英語)
アラブ首長国連邦	800 04447023 (英語、アラビア語)
英国	01475-897-163 08705-500-900 (標準の保証サポート) (英語)
アメリカ合衆国	1-800-426-7378 (「オプション #1」を選択) (英語)
ウルグアイ	000-411-005-6649 (スペイン語)
ベネズエラ	0-800-100-2011 (スペイン語)
ベトナム	120-11072 (フリーダイヤル) +(84) 8 3521 8000 (通料料金適用) (ベトナム語、英語)
イエメン	Al Khirbash and Agencies: 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967 3 213324, 00-967 3 214655, 00-967 3 213909

Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：

荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司

台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話：0800-000-702

安全上の注意



このセクションには、Lenovo 製品に関する重要な安全上の注意が記載されています。その他の安全上の注意は、製品の「ユーザー・ガイド」に記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイド」の参照を参照してください。

ビニール袋に関する注意事項

注意:

ビニール袋は危険となる恐れがあります。窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

内蔵型充電式バッテリーに関する注意事項

危険
内蔵型充電式リチウム電池を交換しないでください。工場での交換を依頼する手順については、Lenovo サポートに問い合わせてください。

コイン型リチウム電池の注意事項

危険
バッテリーの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。

コイン型リチウム電池を交換する場合は、同じものか、またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用や取り扱い、または廃棄が原因で爆発する危険性があります。

以下のことは行わないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例または規則に従ってください。

以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

二酸化マンガン・コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが必要な場合があります。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate を参照してください。

ポリ塩化ビニール (PVC) ケーブルおよびコードに関する注意事項

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリーに付属するコードを手で扱う場合、鉛 (カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。 *取り扱いは必ず手を洗ってください。*

タブレット・パーソナル・コンピューターをご使用になるお客様へのご注意

以下に、オーストラリアでご利用になる際の安全上の注意を記載します。

危険
タブレット・モードをご使用のときは、 電話線を接続しないでください。

ヘッドホンとイヤホンの使用

コンピューターにヘッドホン・コネクタとオーディオ出力コネクターの両方がある場合は、ヘッドホン (ヘッドセットとも呼ばれる) またはイヤホン用にはヘッドホン・コネクタを常に使用してください。

注意:

イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により難聴になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンは大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクターは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7 制限) に準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

保証情報

ご使用のコンピューターの保証状況を確認するには、http://www.lenovo.com/support にアクセスし、「**Warranty & Services** (保証とサービス)」をクリックしてから、「**Check Warranty Status** (保証状況を確認)」をクリックして、画面の案内に従ってください。

お客様での取替え可能部品

お客様での取替え可能部品 (CRU) は、お客様によるアップグレードや交換が可能な部品です。保証期間中に CRU 対象の部品が故障した時は、お客様に交換用の CRU をご提供いたします。本製品の Self-service CRU の取り付けは、お客様にて行っていただけます。Optional-service CRU の取り付けもお客様に行っていただくことが可能です。Optional-service CRU の取り付けでは、多少の技術と、ドライバーなどの工具が必要になることがあります。お住まいの国または地域でご利用可能な保証サービス条件に基づいて、サービス技術員による Optional-service CRU の取り付けをご依頼いただくこともできます。次の表に、ご使用のコンピューター用の CRU と、交換手順が記載されている場所の一覧を示します。

CRU	セットアップ・シート (本書)	ユーザー・ガイド
AC 電源アダプター	X	X
AC 電源アダプター用電源コード	X	X
TrackPoint キヤップ		X
ハードディスク・ドライブ		X
キーボード		X
ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー		X

CRU	セットアップ・シート (本書)	ユーザー・ガイド
PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)		X
PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)		X

注: ご使用のコンピューターには PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)、または PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用) が装備されていないことがあります。

CRU の取り付け方法は、製品の「ユーザー・ガイド」に記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」および「資料のダウンロード」を参照してください。

電磁波放出の注記

本機器は、実施された試験により、クラス B デジタル装置に関する規制に準拠しているものと認められました。本デバイスに適用されるクラス B 規制要件の詳細については、本製品の「ユーザー・ガイド」に記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

韓国: クラス B 適合宣言

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

適合証明書 (欧州連合)

EU contact:
Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE 指令)

この製品は Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE 指令) 1999/5/EC の基本要件およびその他の関連する規定に適合しています。適合宣言の情報は、*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご利用になる際の注意*に記載されています。この資料は、Lenovo サポート Web サイトからダウンロードできます。追加情報については、「資料のダウンロード」を参照してください。

リサイクルおよび環境に関する情報

Lenovo は、情報技術 (IT) 機器の所有者に、機器が不要になったときに責任をもってリサイクルすることをお勧めしています。また、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログラムとサービスを提供しています。Lenovo 製品のリサイクルについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/recycling

重要な WEEE 情報

	各国固有の情報は、Web サイト http://www.lenovo.com/recycling/japan で入手可能です。
--	---

リサイクル情報 (日本)

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト http://www.lenovo.com/recycling/japan を参照してください。

リサイクル情報 (中国)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com/cn/activity/551.htm.

リサイクルに関するその他の情報

コンピューターのコンポーネントやバッテリーのリサイクルに関するその他の方法は、「ユーザー・ガイド」に記載されています。詳しくは、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

有害物質の使用制限指令 (RoHS)

EU 適合 RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social/responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

中国 RoHS

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after March 1, 2007 for sale in the People's Republic of China.

部品名称	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	銅(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多環系苯 (PBB)	多環系苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电脑I/O附件	X	0	0	0	0	0
电源	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
鼠标	X	0	0	0	0	0
机箱/附件	X	0	0	0	0	0

○: 表示该有毒有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363–2006标准规定的限量要求以下

×: 表示该有毒有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363–2006标准规定的限量要求

表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规。

印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

トルコ RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ウクライナ RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

インド RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

カリフォルニア BC マーク



ENERGY STAR	一部の製品は国際 ENERGY STAR 要件に準拠しています。ENERGY STAR の追加情報については、「ユーザー・ガイド」に記載されています。「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。
-------------	--

特記事項

Lenovo、For Those Who Do.、Lenovo ロゴ、ThinkPad、TrackPoint、および UltraConnect は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Windows は、Microsoft グループの商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

本製品のその他の特記事項については、コンピューターの「ユーザー・ガイド」を参照してください。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。